**TEAM FACE DETECTIVE** 

一 최종발표

**Assistance Program for Monitor User** 

#### 목차

**1** 주제 및 선정 이유 **5** 거북목 파트

2 <sub>주차별 계획</sub> 6 졸음 방지 파트

**7** 최종 결과물

**4** 구현 방법 **8** 기대효과

### 주제 및 선정이유 **()**

#### 진료 환자 증가 🛆

목·허리 디스크는 디스크 내부 수핵이 뼈 통으로 삐져나와 신경을 누르면 통증이 발생합니다.

중남일보 - 2023.04.21.

#### [의료칼럼] 직장인 허리 목 건강 경고등

직장인들의 허리 건강에 경고등이 켜졌다. 건강보험심사평가원 지난해 허리디스크 환자는 197만5853명으로 약 200만 명에 육 리디스크는... 업무 시에는 책상 위 PC 모니터를 너무 높거나 낮





설 헬스조선 PiCK → 2023.01.17. → 네이버뉴스

#### 안구**건조**증쯤은 참는다? 방치했다간...

PC. 휴대전화 등 각종 전자기기를 사용하는 현대인에게 안구건조증은 떼 려야 뗄 수 없는 병이다. 우리나라 성인의 75% 이상이 앓고 있을 정도로 흔하고... 하지만 안구건조증은 생각보다 눈 건강에 위협적이다. 원인 다...




직장인 고질병인 눈 피로, 졸음 및 거북목

·#\*\*\*\*\* 기물리중앙의로원

대부분의 직장인이 모니터를 장시간 사용하는 것에서 착안해 모니터에서 효과적으로 동작될 프로그램을 기획

### 주제 및 선정이유 01



### 주차별 진행 상황 02

8주차 9주차 10주차

#### START!

- 주제 선정
- 구현 기능 논의
- 선행기술 및 Library 조사

- 전체적 시나리오 구상
- 기능별 역할 분담

- 거북목 방지 part
  - 목과 어깨 keypoint
  - 거북/정상 목 구분
- 졸음 방지 part
  - 눈동자 데이터 수집
  - 파라미터 조정
  - 게임 시나리오 구성

### 주차별 진행 상황 02

11주차 12주차 13주차 FINISH!

- 거북목 방지 part
  - 지정 시간 점수 추출
  - DB 연동
  - 달력 GUI 제작
- 졸음 방지 part
  - 미로 게임 완성
  - Eye-gaze 파라미터 수정

- 통합 GUI 설계
- Part별 feedback 반영
- 기능 통합
- GUI 연결
- 시연 시나리오 준비

#### 역할분담 03

#### 목경서

- Eye-Tracking 데이터 전처리 및 라벨링
- 졸음 감지 모델 pt 파일 생성
- 졸음감지, 미로 코드 통합

#### 이다온

- 거북목 알람 및 UI 수정
- DB 연결
- 점수 캘린더 연동
- 전체 GUI 제작

#### 최세인

- 프로그램 설명 이미지 제작
- 미로기능 구현, 디자인
- 졸음감지 2단계 구성하여 알림 추가
- 졸음감지, 미로 코드 통합

#### 장수민

- 거북/정상 목 단계별 구분
- 사용자별 거북/정상 목 촬영
- 지정 시간 점수 추출
- 시연용 GUI 제작

### 구현방법 04


#### 졸음 방지

- dlib을 이용한 얼굴 랜드마크 인식으로 눈 감지
- EAR 알고리즘을 이용한 눈 깜빡임 측정
- 2단계로 나누어 졸음 알람
- Yolo5x 모델을 이용하여 눈동자 객체 인식 (상하좌우 판단)
- 눈동자 움직임으로 미로 해결 및 눈 운동

#### 거북 목 방지

- OpenPose MPI모델로 관절 추출
- 목과 양쪽 어깨 정보만 사용
- 어깨길이 / 목 측정
- 일정 값 이상이면 거북목 판단
- Mysql 사용하여 자세 점수 저장
- pyQT로 달력 및 날짜 별 점수 공개

### 구현방법 -졸음감지 05



#### 구현 방법 -졸음감지 05


```
def eye_aspect_ratio(eye): # EAR 계산
A = distance.euclidean(eye[1], eye[5])
B = distance.euclidean(eye[2], eye[4])
C = distance.euclidean(eye[0], eye[3])
ear = (A + B) / (2.0 * C)
return ear
```

$$EAR = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2\|p_1 - p_4\|}$$

EAR: 눈의 폭과 높이 사이의 비율 각 눈을 6개의 (x, y) 좌표로 표현해 비율을 계산합니다. 좌표는 눈의 왼쪽 모서리에서 시작하여 시계 방향으로 눈 주위를 따라갑니다.

30개의 연속된 프레임을 확인하여 EAR 값이 0.25(thresh)보다 작으면 경고문구가 보여집니다. EAR이 작을수록 눈이 감기거나 감은 것으로 간주합니다.

#### 구현 방법 - 졸음감지 05





실행 후 눈을 감지하여 위치를 표시

눈을 감는 순간부터 밀리초 단위로 카운트 시작



눈이 일정시간 이상 감길 시 화면에 ALERT 문구 띄움

### 구현 방법 - eye tracking+미로 0


```
# 왼쪽 눈동자의 위치 비율
left_x_iris_center = (left_part[1]['xmin'] + left_part[1]['xmax']) / 2
left_x_per = (left_x_iris_center - left_part[0]['xmin']) / (left_part[0]['xmax'] - left_part[0]['xmin'])
left_y_iris_center = (left_part[1]['ymin'] + left_part[1]['ymax']) / 2
left_y_per = (left_y_iris_center - left_part[0]['ymin']) / (left_part[0]['ymax'] - left_part[0]['ymin'])
# 오른쪽 눈동자의 위치 비율
right_x_iris_center = (right_part[1]['xmin'] + right_part[1]['xmax']) / 2
right_x_per = (right_x_iris_center - right_part[0]['xmin']) / (right_part[0]['xmax'] - right_part[0]['xmin'])
right_y_iris_center = (right_part[1]['ymin'] + right_part[1]['ymax']) / 2
right_y_per = (right_y_iris_center - right_part[0]['ymin']) / (right_part[0]['ymax'] - right_part[0]['ymin'])
# 왼쪽 눈동자와 오른쪽 눈동자 비율의 평균
avr_x_iris_per = (left_x_per + right_x_per) / 2
avr_y_iris_per = (left_y_per + right_y_per) / 2
```

```
# Threshold 기준으로 눈동자의 위치를 계산
   if avr x iris per < (0.5 - iris x threshold):
       iris status = 'Left'
       print("Left : ((", avr x iris per < (0.5 - iris x threshold), "))",</pre>
   elif avr x iris per > (0.5 + iris x threshold):
        iris status = 'Right'
       print("Right : ((", avr x iris per > (0.5 + iris x threshold), "))",
       move()
    #elif avr v iris per > (0.5 - iris v threshold):
   elif avr v iris per > (0.6):
        iris status = 'Up'
       print("Up : ((", avr y iris per > (0.6), "))", "avr x iris per : ",
       move()
       iris status = 'Center'
       print("Center 에서 Up : ((", avr_y_iris_per > (0.6 - iris_y_threshold
       print("Center : ", "avr_x_iris_per : ", avr_x_iris_per, "iris_x_three")
elif len(eye list) == 2 and len(iris list) == 0:
    iris status = 'Down'
    move()
```

```
Left/Right_x_per =눈동자의중심과눈의오른쪽까지의길이●눈의가로전체길이 ●
```

Left/Right\_y\_per = <sup>눈동자의</sup>

눈동자의중심과눈의아래까지의길이 눈의세로전체길이 ●



#### 눈의 비율을 기준으로 계산, 사용자 맞춤 인식이 가능


Avr\_x\_iris\_per : 왼쪽과 오른쪽의 x\_per평균 Avr y iris per : 왼쪽과 오른쪽의 y per평균

Iris\_x\_threshold, Iris\_y\_threshold: 사전에 정의한 임계값, 0.15, 0.26

If: 눈과 눈동자가 전부 인식되는 경우 Avr\_x\_iris\_per < (0.5-threshold) => 왼쪽 Avr\_x\_iris\_per > (0.5+threshold) => 오른쪽 Avr\_y\_iris\_per > (0.6) => 위쪽 나머지의 경우 => 중앙


Elif: 눈은 인식이 되나 눈동자가 인식되지 않은 경우 => 아래

### 구현 방법 - eye tracking+미로 05









시선을 전환하면서 미로찾기 게임을 진행합니다. 흰 색 경로를 따라 분홍색을 다 칠하면 게임이 종료됩니다.

웹캠은 좌우반전으로 표현됩니다. 상하좌우중앙을 잘 구분하는 모습을 보입니다.






pose\_deploy\_linevec.prototxt 2

pose\_deploy\_linevec\_faster\_4\_stages.prot... 2

pose\_iter\_160000.caffemodel




기급

openpose 사용


목 오른 어깨 왼 어깨 포인트만 추출해 w/h 비율을 사용



정상자세 reference 값 촬영



비정상자세 reference 값 촬영





DB 저장!

#### reference 값 추출하기



feedback!


```
x = abs(points[1][0] - points[2][0]) # ##
h = abs(points[8][1] - (points[1][1] + points[2][1]) // 2) # #0/
r = x / h # 8/8
step = (ext_ratio - ord_ratio)/4
if r <= ord_ratio:
    cv2.line(frame, points[0], points[1], color: (255, 0, 0), thickness: 2)
    cv2.line(frame, points[0], points[2], color: (255, 0, 0), thickness: 2)
    score = 188
elif r <= ord_ratio+step:
    cv2.line(frame, points[0], points[1], color (0, 255, 0), thickness 2)
    cv2.line(frame, points[0], points[2], color (0, 255, 0), thickness: 2)
    score = 80
elif r <= ord_ratio + 2*step:
    cv2.line(frame, points[0], points[1], color: (0, 255, 255), thickness: 2)
    cv2.line(frame, points[0], points[2], color: (0, 2555, 255), thickness: 2)
    score = 68
elif r <= ord_ratio + 3*step:
    cv2.line(frame, points[0], points[1], color: (0, 165, 255), thickness: 2)
    cv2.line(frame, points[0], points[2], color: (0, 165, 255), thickness: 2)
    score = 48
else:
    cv2.line(frame, points[0], points[1], color (0, 0, 255), thickness: 2)
    cv2.line(frame, points[0], points[2], color (0, 0, 255), thickness: 2)
    score = 28
```

사용자의 좋은 자세와 안 좋은 자세의 비율을 4로 나눠 step 값으로 사용

> ex) 좋은 자세 ratio가 3 안좋은 자세 ratio 가 7 step 값은 1

```
ratio = 3 -> 100점 할당
3+1 -> 80점 할당
3+1*2 -> 60점 할당
3+1*3 -> 40점 할당
else -> 20점 할당
```

```
def isTriangle(points):
   if points[0] and points[1] and points[2]: # 3점 다 찍힘
                                                                                       isTriangle(): 올바른 좌표 위치 파악
      if (points[1][0] < points[0][0]) and (points[0][0] < points[2][0]): # x\Xi\XiT RNL \Xi
         if points[0][1] < min(points[1][1],points[2][1]): # y 좌표가 NO 작음
            return True
   return False
 Tubaye - HUUIIIII
v def isTime():
     global ind
     curr_hour = datetime.today().hour
     curr_min = datetime.today().minute
                                                                                       isTime(): 한 시간 간격으로 자세 촬영
     res_hour = resv_time[ind][0]
     res_min = resv_time[ind][1]
     global prev_hour, prev_min
     if (prev_hour == res_hour) and (prev_min == res_min):
          if (curr_hour!=res_hour) or (curr_min != res_min):
              ind+=1
     prev_hour, prev_min = curr_hour, curr_min
                                                                    # 시간
                                                                     #9:10,10:10,11:10.. 0 #8
     if (curr_hour == res_hour) and (curr_min == res_min):
                                                                     resv_time=[(9,10),(10,10),(11,10),(12,10),(13,10),(14,10),(15,10),(16,10),(17,10),(18,10)]
         if not visit[ind]:
                                                                     visit = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                                                     ind = 0
              visit[ind]=1
                                                                     curr_hour, curr_min = 0,0
              return True
                                                                     prev_hour , prev_min =0,0
                                                                     res_hour_, res_min = 0,0
     return False
```





자세가 좋지 않을 때 window 알람 띄움


id	score	createdAt		
9	40	2023-12-01		
10	40	2023-12-01		
11	60	2023-12-01		
12	40	2023-12-01		
13	60	2023-12-0		
14	40	2023-12-01		
15	20	2023-12-01		
16	20	2023-12-01		
17	20	2023-12-01		
18	100	2023-12-01		
19	80	2023-12-01		



ALL DISCIONA						
G			11월。2023			0
일	윒	화	宁	4	큠	토
29	30	31	1	2	3	4 80.3점
5	6	7 56.7점	8 77.2점	9 45.8점	10 66.2점	11 20.0점
12	13 78.9점	14 78,0점	15	16 80.0점	17	18
19	20 44.8점	21	22 40.1점	23 54.5점	24	25
26	27 68.2점	28 50.0점	29	30 52.1점	1 61.5점	2
3	4	5	6	7	8	9




━━ 프로그램 설명서 첨부



# 최종결과물



- 졸음감지와 자세 측정이 함께 실행됨.



### 기대효과 08

#### 작업 효율성 향상

장시간 컴퓨터 작업 시, 졸음이나 부적절한 자세로 인한 피로 감지

→ 알림 및 확인 → 작업 효율성 ↑



#### 개인 건강 관리

자세 점수 캘린더 이용 → 스스로 자세 점수 체크